

Mögliche Störungen beim Freischneider/Rasentrimmer

Achtung!

Vor jeder Störungsbeseitigung:

Gerät ausschalten

Stillstand der Maschine abwarten

Netzstecker ziehen

Störung	Mögliche Ursache	Beseitigung
Motor läuft nicht	<ul style="list-style-type: none"> ▶ falsche Reihenfolge beim Startvorgang ▶ Luftfilter verschmutzt ▶ Kraftstofffilter verstopft ▶ Fehler in der Kraftstoffleitung ▶ Anwerfmechanismus defekt ▶ kein Zündfunke ▶ Vergaser falsch eingestellt oder defekt ▶ Motor defekt 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Startreihenfolge gemäß Anleitung durchführen ▶ Luftfilter reinigen bzw. ersetzen ▶ Kraftstofffilter reinigen oder ersetzen ▶ Kraftstoffleitung auf Knicke oder Beschädigungen überprüfen und eventl. austauschen ▶ Anwerfmechanismus reparieren bzw. austauschen ▶ Zündkerzenstecker auf richtigen Sitz prüfen Zündkerze reinigen bzw. erneuern Zündkabel überprüfen und eventl. erneuern ▶ Vergaser einstellen oder gegen ein Originalersatzteil austauschen ▶ Motor austauschen oder vom Kundendienst überprüfen lassen
Motor startet, stirbt aber sofort wieder ab	<ul style="list-style-type: none"> ▶ falsche Vergasereinstellung (Leerlaufdrehzahl) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Leerlaufdrehzahl einstellen oder vom Kundendienst überprüfen lassen
Gerät arbeitet nicht mit voller Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Maschine ist überlastet ▶ Schneidfaden zu kurz/abgebrochen ▶ Gerät ist überlastet, da Gras zu hoch gewachsen ▶ Luftfilter ist verschmutzt ▶ Vergaser falsch eingestellt ▶ Schalldämpfer verstopft 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ während des Arbeitens nicht mit Kraft drücken ▶ Schneidfaden nachführen ▶ Gras stufenweise schneiden ▶ Luftfilter reinigen oder ersetzen ▶ Vergaser einstellen oder Gerät vom Kundendienst überprüfen lassen ▶ Austrittsöffnung des Schalldämpfers reinigen
Gerät arbeitet mit Unterbrechung (stottert)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zündkerze ist verrußt ▶ Vergaser falsch eingestellt 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zündkerze reinigen oder ersetzen Zündkerzenstecker kontrollieren ▶ Vergaser einstellen oder Gerät vom Kundendienst überprüfen lassen
Freischneider arbeitet nicht mit voller Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Schneidmesser stumpf oder beschädigt ▶ Gerät überlastet, da Gras zu hoch gewachsen ist 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Schneidmesser schärfen oder ersetzen ▶ Gras stufenweise schneiden

Mögliche Störungen beim Freischneider/Rasentrimmer

Grastrimmer arbeitet nicht mit voller Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Schneidfaden zu kurz/abgebrochen ▶ Gerät überlastet, da Gras zu hoch gewachsen ist 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Schneidfaden nachführen ▶ Gras stufenweise schneiden
Schneidfaden wird nicht nachgeführt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Fadenspule leer ▶ verwickelter Schneidfaden 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Fadenspule auswechseln ▶ Schneidfaden neu aufwickeln
Rauchentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> ▶ falsche Kraftstoffmischung ▶ Vergaser falsch eingestellt 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Benzin- Zweitaktöl im Mischverhältnis 40:1 verwenden ▶ Vergaser einstellen oder Gerät vom Kundendienst überprüfen lassen