

Mögliche Fehler beim Garten-Pflegeset

Achtung!

Vor jeder Störungsbeseitigung:

Gerät ausschalten

Stillstand der Maschine abwarten

Netzstecker ziehen

Störung	Mögliche Ursache	Beseitigung
Motor läuft nicht	<ul style="list-style-type: none"> ▶ falsch Reihenfolge beim Startvorgang ▶ Luftfilter verschmutzt ▶ Kraftstofffilter verstopft ▶ fehlende Kraftstoffversorgung ▶ Fehler in der Kraftstoffleitung ▶ Anwerfmechanismus defekt ▶ Motor abgesoffen ▶ Zündkerzenstecker nicht aufgesteckt ▶ Kein Zündfunke ▶ Vergaser verstellt / defekt 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Beachten Sie die richtige Startreihenfolge ▶ Luftfilter reinigen/ersetzen ▶ Kraftstofffilter reinigen oder ersetzen. ▶ Tanken. ▶ Kraftstoffleitung auf Knicke oder Beschädigungen überprüfen ▶ Anwerfmechanismus austauschen oder das Gerät vom Kundendienst prüfen lassen ▶ Zündkerze herausschrauben, reinigen und trocknen; anschließend das Starterseil mehrmals ziehen; Zündkerze wieder einschrauben und das Gerät starten ▶ Zündkerzenstecker aufstecken ▶ A) Zündkerze reinigen bzw. ersetzen B) Zündkabel prüfen C) das Gerät dem Kundendienst zur Überprüfung senden ▶ Vergaser einstellen oder austauschen bzw. Gerät beim Kundendienst prüfen lassen
Motor läuft an und stirbt sofort ab	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Falsche Vergasereinstellung (Leerlaufdrehzahl) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vergasereinstellung überprüfen und korrigieren oder das Gerät vom Kundendienst prüfen lassen
Motor läuft an, Schneidwerkzeug bleibt stehen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Schneidwerkzeug blockiert (eingeklemmtes Schnittgut) ▶ Kupplung defekt ▶ interner mechanischer Fehler 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Motor ausschalten und Blockade entfernen ▶ Kupplung erneuern oder das Gerät vom Kundendienst prüfen lassen ▶ Gerät vom Kundendienst prüfen lassen
Gerät arbeitet mit Aussetzern (stottert)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vergaser falsch eingestellt ▶ Zündkerze ist verrußt ▶ Ein-/Ausschalter defekt 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vergasereinstellung überprüfen und korrigieren oder das Gerät vom Kundendienst prüfen lassen ▶ Zündkerze reinigen oder ersetzen. Zündkerzenstecker kontrollieren. ▶ Schalter austauschen oder das Gerät beim Kundendienst prüfen lassen
Rauchentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> ▶ falsche Kraftstoffmischung ▶ Vergaser falsch eingestellt 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Benzin-2Taktöl-Gemisch 40:1 verwenden ▶ Vergasereinstellung überprüfen und korrigieren oder das Gerät vom Kundendienst prüfen lassen

Mögliche Fehler beim Garten-Pflegesetz

Gerät arbeitet nicht mit voller Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Maschine ist überlastet ▶ Luftfilter ist verschmutzt ▶ Vergaser ist falsch eingestellt ▶ Schalldämpfer verstopft 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Während des Arbeitens nicht mit zuviel Kraft drücken ▶ Luftfilter reinigen oder ersetzen ▶ Vergasereinstellung überprüfen und korrigieren oder das Gerät vom Kundendienst prüfen lassen ▶ Austrittsöffnung des Schalldämpfers reinigen
Der Freischneider arbeitet nicht mit voller Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Schneidmesser stumpf oder beschädigt ▶ Gerät überlastet, da Gras zu hoch 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Schneidmesser schärfen lassen oder ersetzen ▶ Gras stufenweise schneiden
Der Grastrimmer arbeitet nicht mit voller Leistung	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Schneidfaden zu kurz / abgebrochen ▶ Gerät überlastet, da Gras zu hoch 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Schneidfaden nachführen, oder neuen verwenden ▶ Gras stufenweise schneiden
Schneidfaden wird nicht nachgeführt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Fadenspule leer ▶ verwickelter Schneidfaden 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Fadenspule auswechseln ▶ Schneidfaden neu Aufwickeln
Schneideinrichtung der Heckenschere wird heiß	<ul style="list-style-type: none"> ▶ fehlende Schmierung - Reibung ▶ zu geringes Gleitspiel ▶ Schneideinrichtung ist stumpf 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ölen der Schneideinrichtung ▶ Gleitspiel einstellen (Spiel zwischen den Messern) ▶ Schneideinrichtung schärfen lassen
Der Hochentaster zupft, vibriert oder sägt nicht	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sägekette stumpf ▶ Sägekette verschlissen ▶ fehlende Kettenspannung ▶ Sägekette nicht richtig montiert (Zähne zeigen in die falsche Richtung) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sägekette schärfen lassen oder austauschen ▶ Sägekette austauschen ▶ Kettenspannung überprüfen und einstellen ▶ Sägekette abnehmen und richtig herum neu montieren und spannen
Sägekette wird heiß	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tank für Kettenöl ist leer ▶ Ölflussskanal verstopft ▶ Kettenspannung zu hoch ▶ Kette stumpf ▶ Ölmenge zu gering eingestellt 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Öltank mit Sägekettenöl auffüllen ▶ Ölflussskanal reinigen ▶ Kettenspannung überprüfen und einstellen ▶ Sägekette schärfen oder austauschen ▶ Kettenschmierung anhand Einstellschraube erhöhen
keine Sägekettenschmierung	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tank für Kettenöl ist leer ▶ Ölflussskanal verstopft 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kettenöl nachfüllen ▶ Ölflussskanal reinigen