Mögliche Störungen bei Bodenhacken

Achtung!

Vor jeder Störungsbeseitigung:
Gerät ausschalten
Stillstand der Maschine abwarten
Netzstecker ziehen

Störung	Mögliche Ursache	Beseitigung
Gerät läuft nicht	►kein Strom oder Stromausfall	►Stromversorgung, Steckdose, Sicherung prüfen
	►Verlängerungskabel defekt	►Verlängerungskabel prüfen, defektes Kabel unverzüglich austauschen
	►Netzstecker, Motor oder Schalter defekt	►Netzstecker, Motor oder Schalter von einer konzessionierten Elektrofachkraft überprüfen oder reparieren lassen, bzw. durch Originalteile ersetzen lassen
	►Motorschutzschalter hat ausgelöst	►Arbeitstiefe zu groß - Arbeitstiefe verringern Hackmesser blockieren - entfernen Sie die Blockierung Lassen Sie den Motor ca. 15 Minuten abkühlen bevor Sie weiter arbeiten
Das Gerät arbeitet mit Unterbrechunger	►Verlängerungskabel defekt	►Verlängerungskabel prüfen, defektes Kabel unverzüglich austauschen
	►Ein-/Ausschalter defekt	►Schalter von einer konzessionierten Elektrofachkraft überprüfen oder reparieren lassen, bzw. durch Originalteile ersetzen lassen
Ungewöhnliche Geräusche	►Hackmesser sind blockiert	►Entfernen Sie die Blockierung
	►Lockere Schrauben, Muttern oder andere Befestigungsteile	►Ziehen Sie alle Schraubverbindungen nach
	►Schmiermittel fehlt	►Füllen Sie das Schmiermittel auf
	►Schmiermittel tritt aus	►ziehen Sie die Schraubverbindungen nach bzw. tauschen Sie das undichte Bauteil gegen ein Originalersatzteil aus
Ungewöhnliche Vibrationen	►Hackmesser beschädigt oder stumpf	►Hackmesser erneuern
	►Arbeitstiefe zu groß	►verriengern Sie die Arbeitstiefe
Unbefriedigendes Ergebnis	►stumpfe Hackmesser	►Hackmesser erneuern
	►Arbeitstiefe zu gering	►erhöhen Sie die Arbeitstiefe