Mögliche Störungen bei der Handkehrmaschine

Störung	Mögliche Ursache	Beseitigung
Das Gerät kehrt nicht richtig	►zu langsamer oder schneller Gang ►Kehrgutbehälter voll ►Höhe der Tellerbürsten und/oder der Brüstenrolle zu hoch eingestellt ►Tellerbürsten und/oder Bürstenrolle stark ab-genutzt	►Gerät mit normaler Schrittgeschwindigkeit (ca.4km/h) schieben ►Kehrgutbehälter entleeren ►richtige Höhe der Bürsten über die Einstellknöpfe einstellen ►Tellerbürsten und/oder Bürstenrolle ersetzen
Die Tellerbürsten oder Bürstenrolle drehen sich nicht	►Riemen abgesprungen oder gerissen	►Riemen einspannen oder ersetzen
Gerät lässt sich schwer mavövrieren	►Lenkrolle verschmutzt oder defekt	►Lenkrolle reinigen oder ersetzen